

SERIE BETA 2023	SCHEDA TECNICA	MOD. Blue-Bot 346389- Mega set (18 Blue-Bot)
------------------------	-----------------------	---

Blue-Bot 346389- Mega set (18 Blue-Bot)

DESCRIZIONE
Il kit è composto da:

18x Blue-Bot

3x Docking station

Blue-Bot è la nuova e più avanzata versione di Bee-Bot, a forma di ape, con un occhio di riguardo in più al digitale.

Le novità sono:

- Blue-Bot può ora rilevare un altro Bee-Bot o Blue-Bot e dire ciao, grazie alla presenza di un sensore
- Gli studenti possono registrare l'audio e poi riprodurlo quando viene premuto il pulsante associato
- Blue-Bot ha 3 interruttori sulla base (invece di 2)

Bee-Bot si controlla sia "on board", permettendo ai bambini più piccoli di elaborare sequenze di comandi anche piuttosto complesse, che con tablet e PC.

Crea il tuo algoritmo sul tablet e invialo via Bluetooth al Blue-Bot per eseguirlo!

I bambini più piccoli e meno esperti possono usarlo come un normale Bee-Bot (297609) mentre quelli un pochino più avanzati lo possono programmare attraverso il tablet. L'app inoltre permette di visualizzare sul monitor il programma che viene eseguito dall'apina passo dopo passo e ciò rende più evidente ai bambini la connessione tra programma e movimento eseguito.

La grande novità rispetto agli altri dispositivi, oltre a spostarsi avanti e indietro di 15 cm alla volta, Blue-Bot compie rotazioni di 90° oppure di 45°. Inoltre permette di inserire comandi di ripetizione nell'algoritmo e ciò consente di lavorare in modo molto più proficuo sulla ricorsività.

Blue-Bot è ricaricabile tramite la docking station standard di Bee-Bot.

Cavo USB fornito per la ricarica.

Nota: L'app di Blue-Bot è compatibile con dispositivi iOS (ad esempio, iPad3 e successivi) e Android, PC e Mac. Blue-Bot è compatibile con qualsiasi dispositivo con la versione 3.0 / 4.0 + EDR Bluetooth.

Si prega di controllare le specifiche del proprio dispositivo per assicurarsi che sia compatibile.

DOCKING STATION

Con la docking station puoi ricaricare fino a 6 Blue-Bot contemporaneamente. La carica completa richiede circa mezza giornata. Le apette robotiche, una volta completamente ricaricate, possono essere utilizzate per circa 4 ore consecutive.

Crea, programma e divertiti con Blue-Bot!

Rendi più appassionante imparare il coding!

