

SCHEMA TECNICA

ARMADIO A DUE ANTE BATTENTI



CODICE PRODOTTO:

Sito: AR1022

Codice Me.Pa: AR1022

DIMENSIONI:

- 120 x 50 x 180 H

DESCRIZIONE:

Realizzato con pannelli modulari in nobilitato, biplaccato in laminato plastico, composto da:
N.2 vani interni di colore grigio silver con dimensione modulare.

N.4 ripiani interni in laminato plastico, regolabili in altezza.

N.2 ante battenti in laminato plastico, complete di cerniere metalliche ad alta resistenza.


N.2 maniglie in acciaio satinato.

N.1 basamento metallico in acciaio tubolare a sezione rettangolare mm 60×30×2, dotato di quattro piedini regolabili in plastica.

Struttura verniciata con polveri epossidiche termoindurenti, applicate con metodo elettrostatico ed essiccate a forno, previa sgrassatura, fosfatazione e passivazione ecologica.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/armadio-a-due-ante-battenti-ar1022

